TOSHIBA

Leading Innovation

東芝過熱水蒸気オーブンレンジ^{家庭用} 取扱説明書・料理集



- ●このたびは東芝過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

初めに必ずしましょう!

STEP

「安全上のご注意」 を読む(6~12ページ)

*必ず守っていただきたいことが記載されています。




アース」を取り付ける(8ページ)

*故障や漏電のとき、感電を防ぐためです。



STEP3

電源プラグを差し込む



電源が入ります



とびらを開閉する(12ページ)



必ず取り付けて!

STEP 5

庫内のカラ焼きをする(24ページ)

*庫内が熱くなるので、冷めてから使ってください。



1 ~ 5 が終わったら

調理を始めましょう! 20~23ページを読んで、始めてください。

ごはんやおかず をあたためる ····· 26~29ページ **生もの** を解凍する······ 30・33ページ

*日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。 その他、詳しくは右ページの「もくじ」をご覧ください。





レンジ加熱のときは

■角皿・焼網を使わないで、食品を直接庫内に置いてください。







角皿



焼 網

もくじ


準備と確認

機能・特長······ 4~5	加熱のしくみ16~17
安全上のご注意 6~12	使える容器・使えない容器 18~19
各部のなまえとはたらき	使いかたのポイント20~21
操作部・省エネ機能 12~13	レンジで加熱するときは22~23
本体・付属品14~15	庫内のカラ焼き・脱臭 24
調理のしかた	
自動調理	
あたため	ダイヤルメニュー
「あたため」のおすすめガイド 25	ダイヤルメニュー一覧34~35
あたためキーの基本操作 26	ダイヤルメニューの基本操作36~37
「あたため」の上手に使うコツ27~29	ダイヤルメニューの上手に使うコツ
タッチメニュー	カラッとあたため / ふっくらパン /
タッチメニューキーの基本操作 30	中華まん蒸し
牛乳	お酒 / らくらくベーカリー 39
ゆで野菜	
生解凍	
手動調理	
レンジ40~41	蒸し48
お好み温度42~43	スチームレンジ······ 49
オーブン44~45	過熱水蒸気50~51
発酵46	手動加熱の設定時間の目安 52
グリル 47	
こんなときは	
お知らせの音について	よくあるお問い合わせ 58
ブザー音を消す / 元に戻す 53	お料理が上手にできないとき59~62
お知らせサイン・操作ガイドについて	こんな表示が出たときは 63
お知らせサイン・操作ガイドを消す / 元に戻す… 53	修理を依頼される前に64~65
お手入れのしかた	保証とアフターサービス 167
日常のお手入れ54~55	仕様裏表紙
汚れが気になるとき 56	
スチームを使うたびに 57	
料理集	
お料理をするときのお願い 66	 料理集もくじ68~69
料理集の見かた······ 67	Cooking Book 70~166

この取扱説明書では次のように表しています。

操作 1 2

操作によって 自動的に変わった状態 表が 点灯中 レンジ 点滅中 - レンジー



機能・特長



※庫内の様子やイラストはイメージです。

お使いの前に、「安全上のご注意」(6~12ページ) を必ずお読みください。

ヒーターで加熱するときは

小動物は別の部屋に移して、換気しましょう!


- 煙やにおいに敏感な小 鳥などは別の部屋に移 し、換気扇を回すか、窓 を開けましょう。
- ●特に最初、カラ焼き・ 脱臭して庫内の油を焼 き切るときは、煙が出 たり、においがするこ とがあります。



レンジで加熱するときは

卵は十分割りほぐしてから加熱しましょう!

- 中身も急に加熱され膨張します。そのままでは殻や卵黄 膜で密閉された状態のため、加熱すると破裂してやけどの 原因になります。
- 取り出した後も、突然破裂することがあります。
 - ・器に入れ、十分割りほぐし てから加熱する
 - ゆで卵は作らない
 - ゆで卵のあたため直しも しない



生クリーム、ヨーグルトなど油分の多い食品を 加熱しない!


● 食品内部の温度が急激に上がり突然沸騰し、けが・やけど の原因になります。


くり、ぎんなんなど皮や殻のある食品には、切 れ目・割れ目を入れましょう!

● そのまま加熱すると、破裂してけが・ やけどの原因になります。



व





スチームでほんわか蒸し上げ 80℃くらいの低い温度で調理 しい火加減の調理は 適温スチーム 使ってみよう! 蒸し スチームで 茶わん蒸しと しっとり プリンの自動 ふっくら 調理のみ

安全上のご注意(必ずお守りください

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいた だくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事 項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または ・危険 「取り扱いで缺った物」、という。 重傷*¹を負うことがあり、その切迫の度合い が高いこと」を示します。



ます。



♠ 注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*²を負っことが想定されるか、または物的損害*³の 発生が想定されること |を示します。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示 します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずする こと)を示します。

指示 具体的な指示内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 注 意 くに絵や文章で示します。

- * 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさ
- *2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

ご使用の前

危険



自分で分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝生活 家電ご相談センターにご連絡ください。



吸気口、排気口、給水力セット出し入 れ部、穴などにピンや針金などの金 属物または異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。

もし、異物が中に入ったときは、電源プラグ をコンセントから抜き、お買い上げの販売店 または東芝生活家電ご相談センターにご連 絡ください。





⚠警告



電源は、交流100 Vで、定格15 A以 上のコンセントを単独で使用する

の器具と同時に使ったり、延長コードを使う と火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない

火災・感電の原因になります。

で使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじった り、たばねたり、重いものをのせた り、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因にな ります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面に、 付着したほこりはふき取る

とる

ほこりが付着すると、火災の原因になりま す。



注意



電源コードや電源プラグは、排気口 や温度の高いところに近づけない

禁

ル 火災・感電の原因になります。



電源プラグをコンセントから引き抜 くときは、電源プラグを持って引き 抜く

持って抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。





長期間、使用しないときは、電源プラ グをコンセントから抜く

プラグを 持って抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になります。

据え付けるとき

⚠警告



取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く

取り除かないと運転中に発火し、火災・やけ どの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かな いところに保管または廃棄する

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒 息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。 また、熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口を向けて設置する場合は、熱変形する恐れがあるた め、遠ざけてください。

スプレー缶は引火や破裂の恐れがあるので、近づけないでください。

安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)

⚠警告



アースを確実に取り付ける


故障や漏電のときに感電する原因になります。 アースの取り付けは販売店にご相談ください。

接続する

●アース端子を使う場合

• アース線が本体のアースねじにしっかり 接続していることを確認してから、アー ス線先端の皮をむき、芯線部をアース端 子につなぐ。

電源プラグをコンセントから抜いた状 態で接続してください。



●アース端子がない場合

• アース工事(電気工事資格者によるD種 接地工事)を行ってください。 工事の依頼はお買い上げの販売店にご 相談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線 には絶対に接続しないでください 法令で禁止されています。

- ■次の場合はアース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)をするように法律 で義務付けられています
- ・湿気の多い場所 食堂のかま場、土間、コンクリート床、酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など
- ・水気のある場所(漏電遮断器の取り付けも義務付けられています) 水を扱う土間、洗い場などの水気の多いところ、地下室のように水滴が漏出したり 結露するところ

⚠注意




壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

壁との間 をあける 製品の後方上方には庫内からの排気口があ ります。調理物からの油や蒸気で壁や家具 が汚れる場合があるため、汚れが気になると きは、排気が直接当たらないよう、下記の記 載寸法以上に壁や家具から離してください。

〔消防法基準適合 組込形〕



	場所	離隔(C	距離 m)
	上方	10	10
2cm以上	左方	2	0
	右方	2	4
	前方	開放	開放
	後方	0	0
	下方	0	0

※左右2cm開けるか、または左方をOcmにする場合は 右方を4cm開けてください。



水のかかるところや蒸気の出る機器 および火気の近くでは使用しない

禁止火災・感電・漏電の原因になります。

禁止

不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になりま

もし地震などで転倒・落下した場合は、その まま使用せずお買い上げの販売店に点検を 依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金 具(別売り:部品コード32582136)をお 求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき

⚠警告



異常・故障時には直ちに使用を中止 する

異常時は発火や発煙、感電の恐れがあります。 〈異常・故障例〉 止する

- •電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 使用中に異常な音や臭いがする。
- 自動的に電源が切れないことがある。
- スパーク(火花)または煙が出ることがある。
- すぐに電源プラグをコンセントから抜い て、販売店に点検・修理を依頼してくださ い。



調理中に、電源プラグを抜き差しし ない

抜き差しすると火花が発生し、火災・感電の 禁止 原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない

感電・けが・やけどの原因になります。



とびらや庫内に、無理な力や衝撃を加えない

変形し、電波漏れによる人体障害の恐れがあります。 また、とびらにぶらさがったり、乗ったりすると本体が転倒・落下し けがをする原因になります。



⚠注意



とびらにものをはさんだまま使用し

電波漏れによる、人体障害や発火の恐れがあ ります。



衣類・布巾類の乾燥、食品の収納な ど調理以外の目的には使用しない

禁止過熱・異常動作して火災の原因になります。



本体の上に、ものを置いたり、布など をかぶせたりしない

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の原 因になります。



角皿、庫内底面やとびらのガラスに ものをぶつけたり衝撃を加えない

破損して、けがの原因になります。

容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底面 やとびらのガラスにぶつけないようにして ください。

ガラスに傷が付くと、使用中割れることがあ ります。



排気口や吸気口をふさがない

火災の原因になります。

禁止





庫内で食品が燃えたときは、とびら を開けない

禁止 とびらを開けると勢い よく燃え、火災の原因に なります。



- 食品が燃えたときは次の手順で処置してく ださい。
- ①とびらを閉めたまま[とりけし]キーを押 し、運転を停止する。
- ②電源プラグをコンセントから抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火す るのを待つ。
- ④鎮火しないときは、水か消火器で消火す
- そのまま使用せずに、販売店に点検を依頼 してください。

安全上のご注意

レンジ加熱のとき

⚠警告



卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同時に急 激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜によっ て密閉状態となっているため、一気に破裂して やけどをする原因になります。また取り出し た後に、突然破裂することもあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたため直しもしないでください。





100g未満の食品は自動調理で加熱 しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、加熱してください。



ベビーフードや介護食をあたためる ときは、加熱後、かき混ぜてから温度 を確認する

やけどの恐れがあります。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、真 空パック入り食品は移し替える

発火・破裂・けが・やけどの原因になります。 移L替える また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてから 加熱します。

食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、豆乳、水)などの液 体は、取り出すときに突然沸騰(突沸)し、やけ どの原因になります。また、容器が熱くなり、 割れたり溶ける原因になります。

飲みものはあたためる前にスプーンなどで よくかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因になり ます。

- 手動であたためる場合は52ページの設定時 間の日安を参考に時間 を設定し、様子を見なが
- らあたためてください。 • 自動であたためる場合 は、分量、容器、ラップの かけ方など取扱説明書 の記載内容を守ってく

ださい。





密封性の高い容器のふたやせんをは ずし、皮や殻のある食品は、切れ目や 割れ目を入れる

ふたをとる

^{製に切れ目を} 破裂して、けが・やけどの原因になります。





生クリーム、ヨーグルトなど油分の多 い食品は加熱しない

禁止

取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因にな

注意



庫内がカラのまま、調理しない

本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、や けどの原因になります。

また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫内が 熱くなり、やけどの原因になりますので終了直 後は庫内に触れないでください。



食器や食品を取り出すとき、ラップを はずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラッ プをはずすときに蒸気が 一気に出て、やけどの原因 になります。



禁止

角皿、焼網、アルミホイル、金属容器、 金串は使わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割 れなどでけがの原因になります。



禁止

ふたのある容器は赤外線センサーを使 用するレンジ加熱調理に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原 因になります。

• 容器のふたをはずして加熱してください。

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

⚠注意



調理中や調理後は、高温部(庫内・と びら・本体・排気口・水受け部)およ び取り出した角皿などには触れない

高温のため、やけどをする原因になります。

- 食品の出し入れや付属品の取り扱いには、市 販の厚手のミトンを使います。
- 水受けの水は冷めてから捨ててください。





スチーム調理中や調理後は、顔などを とびらに近づけない

やけどの原因になります。

スチーム調理中や調理後はスチームにご注意 ください。とびらを開けるとき、高温のスチー ムが出ることがあるので、食品を取り出すとき も十分ご注意ください。





破れたミトンや、水にぬれたミトンは 使わない

熱く感じることがあります。特に水や油でぬ れたときや破れているときは、やけどの原因に なります。



給水力セットの水は使うたびに取り 替える

水受けの水は使うたびに捨てる

かびや雑菌の繁殖の原因となります。

- 調理のときは必ず新しい水をお使いください。 調理後はカセットの水を捨ててください。
- 熱くなっている場合があるので冷めてから 水受けの水を捨てて、水洗いしてください。



ヒーター加熱のときは、小鳥など煙や 臭いに影響を受けやすい小動物は別 の部屋に移す

小動物を

移動する 換気のために換気扇を回すか窓を開 ける

> 特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内の油を 焼き切るときは、煙が出たり、臭いがすること があります。





給水力セットが破損した場合は使用 しない

禁止

けがの原因になります。 ヒビやカケが生じた場合は使用せず、お買い上 げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残ったス チームの発生に注意する

スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとや 注意する けどの原因になります。

> 調理中にとびらを開けたとき、しばらくスチー ムが出ている場合がありますので十分ご注意 ください。



スチーム調理中や終了後は、庫内左側 面のスチーム吹出口に手を近づけない

やけどの原因になります。



調理中や調理後はとびら・庫内・角 皿などに水をかけたり、急に冷却しな い

割れてけがをしたり、変形の原因になります。 また、発生する蒸気やしぶきでやけどをする原 因になります。

安全上のご注意

お手入れ

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。 プラグを抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠注意



本体の掃除は電源プラグを抜 き、本体が冷めてから行う

プラグを抜き 冷めてから

感電ややけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたまま にしない

結露した水分はふき取る

電波が汚れた部分に集中して、火花の発 生・発煙・発火などの恐れがあります。 また、さびの原因になります。

付着した場合は、本体が冷めてから必 ずふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、ス チームが発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは 閉めておきます。

ヒーター加熱調理で、魚焼きなど油煙の出やすい調 理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は、本体上面を開 放できるところに置くことをおすすめします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために、受信感度の弱い 場所では雑音が小さくなるまでさらに離してください。

熱や、蒸気から離す

炊飯器・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかから ないようにしてください。故障することがあります。

本体の移動の際は気を付ける

製品の左右側面下部を確実に持って移動してください。

各部のなまえと はたらき

操作部

自動メニュー*

メニューを選択するだけで、温度や時間設 定の不要な自動メニューです。

*自動メニューには「タッチメニュー $(4\sim8)$ | と「ダイヤルメニュー $(9\sim41)$ | があります。 表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号に合わせて、ご使用ください。

お知らせサイン

使用上のお知らせを光って表示します。

- **ラップ不要**: ラップをしなくても調理ができるときに点灯します。
- 給水☆: スチームを使用する調理のときに点灯し、調理中水がな くなると点滅します。
- 金属 X: レンジ加熱などで金属製のものを使用してはいけないと きに点灯します。

ゆで野菜

生解凍

スチーム
過熱水蒸気


決定

• 手動調理 O: 調理後、手動調理できるときに点灯します。

操作ガイド

次に行う操作を光ってお知らせします。

- **へ**: ダイヤルを回して、選択や設定をする。
- ●: ダイヤルを押して、決定する。
- ●: あたため・スタートを押す。



⇒ 冷却中 予熱 (終) 仕上がり 給水 延長 扉 (記 (自動メニュー 上段 中段 下段) レンジオーブン園標準強ページ が好み温度 過熱水蒸気

表示部

自動メニュー番号や使用する付属品、温度や 時間などを表示します。



オートパワーオフ

レンジ調理(一部にレンジ加熱する調 理を含む)の選択のときに表示し、調 理中は点滅します。

省エネ機能

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

閉がないと自動的に電源が切れます。

■表示部に「O」が表示されている状態で、5分以上とびらの開

途中操作をしないと、約1分後に表示部の照明が消灯します。

• ただし、「高温」表示されている間は、電源は切れません。

■とびらを開けると電源が入ります。(表示部に「O」が表示されます)

電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません。

「タッチメニュー」キー

時間や温度設定が不要なメニューです。(30ページ)

• 押すごとにメニューが切り換わります。

牛乳: 1杯→2杯→3杯→4杯 ゆで野菜∶葉菜↔根菜

生解凍:解凍↔さしみ

手動調理キー

調理に応じて、時間や温度を設定して使います。 (40~51ページ)

「とりけし」キー

あたため

操作や設定の取り消しや、調理を中止する ときに使います。

とりけし

※調理の途中で確認するときは、キーを 押さずにとびらを開けます。 (とびらを閉め、スタートを押すと再開 します)

「あたため」/「スタート」兼用キー

ごはんやおかずのあたため(27~28ページ)と、 調理を開始するときに使います。

※キーを押すとすぐに加熱が始まります。

ダイヤル

給 水 🛭

金属X

動腱O

自動メニューの選択や、時間・温度などの設定に使います。

• 押す:決定

●自動メニュー:回してメニュー(9~41)を選択します。

●時間:右に回すと長くなり、左に回すと短くなります。

調理中にも増減できます。

●温度:右に回すと10℃上がり、左に回すと10℃下がります。 調理中にも増減できます。

> お好み温度は、設定中のみ増減でき、右に回すと5℃上がり、 左に回すと5℃下がります。

●仕上がり調節:自動メニューのときに使います。

右へ回すと〔強め〕に、左へ回すと〔弱め〕になります。

3 2 1 標準 1 2 3

あたため(ごはん、おかず)、お酒、ゆで野菜(根菜)、 スチームあたためは右へ回すと〔仕上がり4〕が 設定できます。


※分量が多い場合(3~4人分)にご使用ください。

• 回す:時間・温度・仕上がり調節などの設定


庫内灯

- ■とびらを開けると点灯し、調理中も庫内が見えるように点灯し 続けます。
 - とびらを開けたままにしておくと、2分後に自動的に消 灯します。
 - 予熱中は点灯しません。

各部のなまえとはたらき(つづき)



※「上ヒーター」「熱風ヒーター」「スチームヒーター」は庫内の 外側に位置していますので、見えません。



付属品 付属品は正しくお使いください

■ 角皿(鉄板) 2枚



• オーブン、グリル調理、発酵などに使います ※表示部に令が表示されるレンジ加熱調理では 火花が出るため使えません。 【らくらくベーカリーの発酵など】

■焼網 1枚




- オーブン、グリル調理、カラッとあたためなどで 使います
- ※表示部に令が表示されるレンジ加熱調理では 火花が出るため使えません。

本体へのセットのしかたや使いかたの詳細は 15ページをご覧のうえ、正しくお使いください。

■ 給水力セット 1個


「背面」




スチームに供給する水を入れる容 器です。

使わないときも、本体にセット しておきます。

■水受け 1個



食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。 スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。




給水力セット

スチームに供給する水を入れる容器です。 使わないときも、本体にセットしておきます。 満水(約220ml)で「蒸し」で約30分、「過熱水蒸気」で 約60分の調理ができます。

■水の入れかた

スチームを使う調理のとき、キャップを開け、そそぎ □にかかるまで水道水を入れてセットします。




■取り付けかた・はずしかた




- キャップとカセットふたが確実に閉まっていることを確 認してください。
- 奥に当たるまでしっかり差し込みます。
- 傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水平の 状態で扱ってください。

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。 スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。



■取り付けかた・はずしかた



- 調理前に確実にセットされていることを確認します。
- スチーム使用後は必ず水を捨ててください。
- 水がたまっている場合がありますので、気を付けてはず してください。

スチーム 愛りを使用したときは57ページに従ってお手入れを行ってください。

お願い

- スチームを初めて使用するときや、長い間使用していないときに汚れなどが気になる場合は、56ページ「スチームを 使ったお手入れのしかた」を行ってください。
- 給水力セットと水受けはいつも清潔にしておいてください。
- 使用する水は、水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでくだ さい。長時間使用した場合にスチーム吹出口が詰まることがあります。
- スチーム調理を行う場合は、必ず給水カセットに満水まで水を入れ、水受けと共に確実に本体にセットしてください。 水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「給水」が出て、上手に調理できないことがあります。
- 給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- •5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

加熱のしくみ

使える付属品 使える付属品 加熱・調理の種類 加熱のしくみ 調理のポイント 加熱・調理の種類 加熱のしくみ 調理のポイント 使えない付属品 使えない付属品 電波で加熱します ●加熱時間は食品の分量にほぼ比例し ●食品がふくらむ料理があります。 ヒーターとファンのはたら ・電波が当たると食品の水 ます。分量を2倍にしたら、加熱時 適度に間をあけて置いてください。 きで、過熱水蒸気や熱風をす 分子が摩擦運動をし、熱 間も2倍弱にしてください。 みずみまで広げ、食品を包み を出します。これによ ●食品の様子を見ながら加熱してくだ 込むように加熱します り、食品は内部と外面が ●食品の水分が飛び、乾燥したり固くな さい。続けて加熱するときなど庫内 同時に加熱されます。 りやすいため、時間は短めに設定して 温度が高いときは、調理時間を短く 様子を見ながら調理してください。 設定して様子を見ながら調理してく ■電波の性質 レンジ ●食品は直接庫内に置いてください。 食品や水分に ●加熱中は庫内温度が下がりやすいの は吸収される で、とびらの開閉はできるだけ少な 付属品は オーブン… くしてください。 陶器や磁器な 使えません ●強力な熱風で食品を包み どは透過する オーブン ●焼きムラが気になるときは、途中で 込むように効率的に焼き 金属製容器、 火花が飛び 食品の前後を入れ替えたり、焼き色 上げます。 アルミニウムの 火災の原因 の濃い部分にアルミホイルをかけて 🔽 レトルトパック になります ください。 過熱 などは反射し、 レンジ加熱 過熱水蒸気… 焼網 加熱できない 水蒸気 ●水蒸気を加熱し100℃以 ●焦げすぎないよう、加熱後はすぐに 上になった無色透明の過 食品を取り出してください。 料理集に従って 設定した温度を優先に ●-10~90℃のお好みの温度に仕上 熱水蒸気で、非常に高い 組み合わせてく ヒータ・ あたためます げることができます。 熱効率で食品をすばやく ださい。 ベビーフードのあたため、バターを 加熱できます。 ●食品の仕上がり温度を クリーム状にするときなどに適して ●脱油効果もあり、食品に お好み 赤外線センサーが検知 います。 含まれる余分な油脂を落 加熱 温度 します。 としてヘルシーに仕上げ ●仕上がり温度は43ページを参考に ます。 設定してください。 ●仕上がり温度を優先する加熱のた め、時間は設定しません。 上ヒーターの強い熱で食品の ●均等に焼き色を付けるために、加熱 途中で食品を裏返してください。 レンジとスチームで加熱します 表面に焦げ目を付けます スチーム 角皿 ●加熱後は、焦げすぎを防ぐため、すぐ グリル レンジ に食品を取り出してください。 焼網 スチームとオーブンと ●茶わん蒸しなどの蒸し物に レンジで加熱します 使います。 温度を制御しながら、 ●パン生地などの発酵に使います。 スチーム加熱 ヒーターとファンで加熱 します 蒸し 発酵

使える容器・使えない容器

ここに記載のない容器の使いかたについては、販売メーカーまたは容器の製造メーカーに お問い合わせください。

使えない容器

付属品

加熱の種類

レンジ

スチーム

使える容器



●ただし、下記の容器は使えません。

- ・金銀を使った容器(火花が飛ぶ)
- ・色絵が付いた容器(絵がはげる)
- ●電波で容器が熱くなるものがありま す。やけどに注意してください。


耐熱性ガラス 🗹 🤇



- ●ただし、加熱後急冷すると、割れるこ とがあります。
- ●自動であたためるときは、ふたをは ずしてください。
- 耐熱温度140℃以上の プラスチック容器



- ●ただし、下記のものは使えません。
- ・油脂、糖分の多い食品(高温になる)
- ・密封性の高いふた
- 熱に弱いふた
- 「電子レンジ使用可」表示のない容器
- ●自動であたためるときは、ふたをは ずしてください。




- ●ただし、油分の多い料理は高温にな るので使えません。
- ●ポリエチレン製のラップは、溶けて 燃えることがあるので使えません。

アルミニウム・ホーロー などの金属容器、

金網、金串

●特に、金網、金串は火花が飛ぶことが あります。





●ただし、生解凍(レンジ)で部分的に 使うこともあります。本書の記載に 従って、使ってください。

生解凍 : 33ページ 酒のかん:39ページ




耐熱温度140℃未満のプ ラスチック容器・ラップ



- ●溶けて変形したり、割れたりするこ とがあります。
- ●ポリエチレン・スチロール・フェノール・ メラミン・ユリア樹脂などは使えません。

プラスチック容器・ラップ

●溶けて変形したり、割れたりするこ








- ●カットガラスや強化ガラス などは使えません。
- ●ガラスの厚みの変化が大き なもの、ひずみのあるものも 使えません。





●塗りがはがれたり、ヒビが入 る恐れがあります。






- ●金属を使っているものは、火 花が出たり、燃えたりするこ とがあります。
- ●ただし、らくらくベーカリー・ では、耐熱加工を施した紙や オーブンシートを使うことが できます。



耐熱性ガラス



●ただし、加熱後急冷すると、割れるこ とがあります。



過熱水蒸気

オーブン

発酵

グリル

アルミニウム・ホーローなどの 金属容器、金網、金串



- ●ただし、取っ手が樹脂のものは溶け るため使えません。
- 一部のメニューでは使えません。

アルミホイル



- ●角皿に敷いたり、焦げ目の加減をす るときや、ホイル焼きに使えます。
- ●一部のメニューでは使えません。



とがあります。

●ただし、耐熱性のある陶器、磁器土 鍋、グラタン皿などは使えます。



使いかたのポイント



準備



■ ターー♪が付いているメニューは、 必ず給水の準備をする (操作部のお知らせサインには 給水△が表示されます)

※給水の準備は15ページを参照ください

表示されます—



- ■付属品・容器は加熱(メニュー) に合ったものを使用する
 - ●「使える容器・使えない容器」(18~19 ページ)と料理集を参照してください。
 - ●レンジ加熱では、角皿・焼網は使用しな
 - →火花が飛び、故障の原因になります。

レンジ加熱が含まれる調理のときに表示されます。 調理中はレンジ加熱工程のときに点滅します。



■ダイヤルメニューの選択中は料 理集のページが表示されます


令 レンジ




料理集のページが メニュー番号が 表示されます。表示されます。

> ※ タッチメニュー(4~8)では、 料理集のページは表示されません。

食品を入れる。



■食品は庫内中央の円を目安に置く (マグカップは右側の円を目安に置く)



- ■自動加熱のとき
- ●「タッチメニュー」キーを押したとき、 「ダイヤル」を回したとき
 - →操作ガイドが点灯します。



次の操作を光ってお知らせ



へ: ダイヤルを回す ●: 押す(決定)

●お好みの仕上がりにしたいときは

→メニューを決定してからダ 弱め 強め イヤルを回し、〔強め〕・〔弱 め〕を加減します。



- ●取扱説明書・料理集に記載してある材料・ 分量・調理方法を守ってください。
- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上がり が悪くなることがあります。

また場合によっては食品が発煙・発火す る原因になります。

注意!

指定分量以外の場合や市販の料理本の調理 は、手動で様子を見ながら加熱してください。

調理中



■スチームを使用する調理のとき

調理途中に給水力セットの水がなくなるとブ ザーが鳴り、「給水」が点滅するので、水を追加 してください。

→水がないまま調理を続けると、でき上がりが悪 くなることがあります。

表示が出たら早めに水を追加してください。 水の追加は調理を続けたままできます。

点滅します。一







- ※水を追加後しばらくすると「給水 | の表示が消 えます。
- ※調理が一時停止したときは給水力セットに水 を入れ取り付けた後、「あたため/スタート」 キーを押してください。

●調理中にとびらを開けるときは

- ・ 庫内から出てくるスチームに気を付けてください。
- スチーム吹出口からしばらく高温のスチームが出 ている場合があります。



庫内温度によりスチームは目に見えない場合があ ります。特に過熱水蒸気は目に見えません。

• 自動調理中にとびらを開けたときは とりほし を押し、手動加熱で様子を見ながら 加熱してください。

室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧など により、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的 にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

調理終了後



■追加加熱するときは

- ●加熱が足りないときは
- →調理終了後1分以内にダイヤルを回して時間を設 定すると直前の調理を延長することができます。

●繰り返して作るときは

→自動調理メニュー1~9、13、22~27、31、 38、お好み温度、発酵は庫内が熱い場合は冷め るまで待つか、手動で様子を見ながら加熱をし てください。

■取り出すとき

熱くなっているので気を付ける

とびらはガラス面以外も熱くなります。



- ・取り出した食品や付属品は熱に弱い場所には置か ないでください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品 や付属品などに触れないよう気を付けてください。 →ミトンは厚手のものを使用する。破れていた り、水にぬれたものは使用しない。
- スチームを使用したときは、とびらを開けると庫 内からスチームが出てくることがあるので気を付 けてください。



■スチームを使用したとき(お手入れ)

57ページに従ってお手入れを行ってください。 →水受けも熱くなることがありますので、本体と 水受けが冷めてから作業をしてください。





レンジで加熱するときは

あたため(ごはん・おかず・二品)、牛乳、生解凍(解凍・さしみ)、ゆで野菜(葉菜・根菜)、スチームあたため、 お酒、お好み温度は赤外線センサー*を使用するレンジ加熱です。

※赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。

食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、設定した温度に食品をあたためることができます。

★赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために、22~23 ページを参照し、上手に活用しましょう。



守っていただきたいこと

●ラップを正しく使う

- 食品によってラップをする場合としない場合があります。各メニューの説明をお読みください。
- ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いてあたためてください。
- 正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。 また、食品が焦げたり、発煙・発火の原因になります。

●ふたは使わない

- 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を 正しく検知できず、上手にあたためられません。
- 市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずしてあたためてください。

●続けて使用する時は、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

- 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。 また、熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。 表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。
- ●食品の分量に合った大きさの容器を使う
- ●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う
- ●食品を入れる前に庫内の食品カスや、庫内や扉の水滴などをふき取る
- ◆食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。

⚠警告



100g未満の食品は自動調理であた ためない

禁止

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

• 手動で様子を見ながら、あたためてください。

注意



) ふたのある容器は赤外線センサーを使用しない

禁止

- ふたがあると食品の温度が正しく検知されず過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因になります。
- 容器のふたをはずしてあたためてください。

■食品の上手な置きかた




庫内手前

庫内奥


牛乳を温めるときは、円の内側にマグカップを置いてください。 (2杯以上のときは、31ページを参考に置いてください)


※マグカップは右の寸法 のものを目安にお使い ください。 ※一杯の分量


※一杯の分量 容器の8分目まで入れてください。




赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例









ふあたため、お好み温度

®マグカップ1個(牛乳)

©マグカップ2個(牛乳)

®とっくり(お酒)

※操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。

- ●食品は庫内の中央に置く(牛乳は除く)
 - *複数の食品の場合は必ず庫内中央に置き、容器を寄せるように置く
 - 端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。必ず庫内の中央に置いてください。
- 小さい食品は、中央に置いても正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。 少量の食品は手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- 飲みものは、端に置くと過加熱になり、沸騰したり、庫内から取り出した後に突然ふき出したりして、やけどの原因になります。
- ●マグカップは右側の円の上に置く(上図 BC および31ページ参照)
- ●二品あたためのときは、右に冷たい食品を置く

お使いになる前に…

庫内のカラ焼き・脱臭

初めてお使いのときは、お手入れ機能の「41 脱臭」を使って油を焼き切 っておきます。(カラ焼き)

最初、煙が出たり、においがすることがありますが、故障ではありません。


小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために換気扇を回すか窓を 開けてください。





庫内のカラ焼き・脱臭をする

庫内には何も入れないで、とびらを閉める



を左に回して **41 脱臭** を選ぶ



• 脱臭時間は 30分 です。



を押す



スタート』

▶ブザーが3回鳴って脱臭終了

●表示部に「高温」が表示されます。

とびらを開け、温度が下がるのを待つ

- とびらのガラス面や庫内が熱くなっているので、気を付けてください。
- 繰り返して脱臭をしないでください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内の汚れをふき取ってからカラ焼き・脱臭しましょう。

あたために迷ったら…



゙あたため」おすすめガイド

●ごはんやおかず

→あたため [1 ではん]、[2 おかず]、[3 二品]で ダイヤルメニュー「**9 スチームあたため**」で





→タッチメニュー 「4 牛乳」で

→ 30 ~ 31 ページ



●お酒

→ダイヤルメニュー 「13 お酒」で

→ 36・39 ページ



■コーヒー・水などの のみもの

→手動の「**レンジ** | で 出力と時間を設定して

→ 40 ~ 41 · 52 ページ







●肉や魚の解凍

→タッチメニュー

「7 生解凍(解凍)・8 生解凍(さしみ)」で



●揚げ物、焼き物などの調理済み食品

→ダイヤルメニュー [10 カラッとあたため]で

→ 36・38 ページ





■バターロール・フランスパン・惣菜パン →ダイヤルメニュー[11 **ふっくらパン**]で

→ 36・38 ページ







●中華まん →ダイヤルメニュー 「12 中華まん蒸し」で

→ 36・38 ページ



*食パンのトーストは、126ページを参照してください。

●冷凍ゆで野菜

→手動の「**レンジ**」で出力と時間を設定して

→ 40 ~ 41・52 ページ





*コーンやミックスベジタブルなどは 多めに水をふって耐熱容器に移し替えてください。

●市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど)

→手動の「**レンジ**」で出力と時間を設定して

→ 40 ~ 41・52 ページ





*パッケージの記載内容を参考にして 様子を見ながらあたためてください。

付属品は使えません


あたためキーの基本操作


食品を入れて「**あたため** | キーを押すだけで簡単に食品をあたためることができます。 あたためには「1 ごはん」「2 おかず」「3 二品 | があります。

ごはんをあたためたいとき

10神シ 1 ごはん

おかずをあたためたいとき









例:ごはんをあたためる


食品(ごはん)を入れる





を 1回 押す

→ 1 ごはん →2 おかず と変わります。(5秒以内)



残り時間を表示することがあります。



▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。



■お好みの仕上がりを選ぶには

- → スタート後、10秒以内にダイヤルを回して強め 弱めを加減する 弱め 強め
- 右へ回すと〔強め1、2、3、仕上がり4〕、 左へ回すと(弱め1、2、3)が設定できます。
- •〔仕上がり4〕は、ごはんとおかずのみ設定 できます。

■お好みの温度にしたいとき

→ お好み温度で温度を設定して あたためる(42~43ページ参照)

■3人分以上の食品をあたためるとき

→ スタート後、10秒以内にダイヤルを右へ回し、 〔仕上がり4〕に設定する

■終了後、さらにあたためたいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を 設定し、様子を見ながら行う

■加熱中にとびらを開けたとき

→ 「とりけし」を押し、手動の「レンジ」で様子を見な がらあたためる(40~41・52ページ参照)


「あたため」の上手に使うコツ



使いかたのポイント (20~21ページ) 守っていただきたいこと (22~23ページ)

■[1 ごはん|…ごはんをすばやくあたためます

- ★一度にあたためられる分量:冷蔵・常温は100~600g 冷凍は100~300g
- ●冷蔵・常温ごはんはラップやふたをしないであたためる
 - かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけます。
- ●冷凍ごはんはラップに包んだまま、器にのせてあたためる
 - ラップに包んだまま、ラップの重なっている面を下にして皿にのせます。







■[2 おかず]…おかずをあたためます はじけやすいおかず、とろみのあるおかず、汁物、冷凍したおかずなども あたためられます











- ★一度にあたためられる分量:冷蔵・常温は100~600g 冷凍は100~300g
- ●ラップやふたをしないであたためる
 - 煮物…煮汁を切ります。
 - 蒸し物…パサついているときは霧を吹きます。
 - ・汁物…「仕上がり調節 |を(強め)に設定します。
 - 焼き魚…「仕上がり調節 |を〔弱め〕に設定します。


●冷凍した食品はラップに包んだまま、器にのせてあたためる

- 冷凍シューマイ…「仕上がり調節 |を〔強め〕に設定します。
- 市販の冷凍食品は手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
- ●とろみのある食品はラップをしてあたためる
 - →カレーや八宝菜などのとろみのある食品は、汁気が飛ぶのを防ぐためにラップをします。
 - 深めの器に入れ、食品にラップがぴったりつくように落とし込みます。 (すき間があると赤外線センサーがうまく働かず、食品の発煙・発火の恐れがあります) あたたまったら全体を混ぜ合わせてください。
 - カレーや八宝菜のようなとろみのあるおかずはあたたまりにくいので、 「2 おかず」(強め3)であたためてください。
 - 冷凍の場合はあたたまりにくいので、加熱不足のときは手動の「レンジ」で様子を見ながら あたためてください。(40~41・52ページ)
 - 食品が同じもの(種類・温度・分量)のときは、「1 ごはん」か「2 おかず」であたためてください。
 - 食品の種類が違ったり、温度差(冷凍と冷蔵、冷凍と常温、冷蔵と常温)があるときは、

上手にあたためます *「1 ごはん」より時間が かかります。

出力を自動で調節して

おかずを早くあたためたいとき は、「1 ごはん」であたためてく





「3 二品」であたためてください。

上手に使うコツ

■「3 二品」…ごはんとおかずを同時にあたためます (温度差のあるものを同時にあたためます)


種類の違うもの、温度差のあるもの を同時に食べごろにあたためます * [1 ごはん] より時間がかかります。

〈置き位置〉

中央に寄せるように置きます。 なるべく食品が端にならないようにしてください。 温度差があるときは、必ず右に冷たいものを置いてください。

置きかた○







★一度にあたためられる分量:冷蔵・常温は、1品が約100~250g 冷凍は、1品が約100~150g

★食品の種類や分量の組み合わせによっては、うまくあたたまらないことがあります。

●あたためる分量を守る

● ごはんとおかずをあたためるとき…おかずはごはんに対して少なめの分量にします。(ごはんの約半量~同量) 例えば











常温カレー と 冷凍ごはん

(ほぼ同量)

冷蔵・常温ごはんと 冷蔵・常温おかず (ごはんに対して約半量)

(ごはんに対して少なめ)

● 種類の違うおかずをあたためるとき…ほぼ同量にします。

冷蔵・常温のおかず同士

● 二品でうまくあたたまらない食品

●うまくあたたまらない場合

- 冷凍カレー、スープ、はじけやすい焼き魚、市販の調理済み冷凍食品、たれやソースのかかったおかず →「2 おかず |で一品ずつあたためてください。(27ページ参照)
- パンやのみものなど
- →「あたため」おすすめガイドを参考にして、あたためてください。(25ページ参照)







冷凍食品





冷凍カレー

● 冷凍を含む二品のとき…加熱不足のときは、手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

●ラップやふたをしないであたためる

- ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけます。
- 煮 物…煮汁を切ります。
- 蒸し物…パサついているときは霧を吹きます。

●冷凍した食品はラップに包んだまま、器にのせてあたためる

•冷凍ごはん…ラップに包んだまま、ラップの重なっている面を下にして皿にのせます。

●とろみのある食品はラップをしてあたためる

- →カレーや八宝菜などのとろみのある食品は、汁気が飛ぶのを防ぐためにラップをします。
- 深めの器に入れ、食品にラップがぴったりつくように落とし込みます。 (すき間があると赤外線センサーがうまく働かず、食品の発煙・発火の恐れがあります) あたたまったら全体を混ぜ合わせてください。
- カレーや八宝菜などのとろみのある食品はあたたまりにくいので、「3 二品」(強め3)であたためてください。

上手に使うコツ

■「9 スチームあたため ゑ゚→」…シューマイやごはんなどをしっとりあたためます

→ 36 ページ





スチームを出して しっとりあたためます

* [1 ごはん] [2 おかず] より時間がかかります。

★一度にあたためられる分量:冷蔵・常温は100~600g 冷凍は100~200g

●ラップやふたをしないであたためる

- →スチームが食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ごはん…「仕上がり調節」を〔標準〕に設定します。
- 蒸し物やおかず…「仕上がり調節」を〔強め〕に設定します。

●とろみのある食品はあたためない


カレーや八宝菜のようなとろみのある食品は、あたたまりにくいので [2 おかず](強め3)であたためてください。

*中華まん・肉まん・あんまんは、大きさによっては上手に あたたまらないことがあります。 「12 本格中華まん蒸し | であたためるか、「スチームレンジ | または 「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。



◇◆ごはんの冷凍保存方法◇◆

- ごはんはなるべく炊きたてのあつあつのものを用意しましょう。 あつあつの状態でラップに包むと、蒸気を逃がさず保存できるので、あたためても乾燥しにくくなります。
- ごはんはラップで直に包みましょう。 保存容器や保存袋などに入れると、上手にあたたまらないことがあります。





↓ 「厚さ2~3cm

専用キーで手軽にあたため

付属品は使えません

タッチメニューキーの基本操作

年乳 forsign はダイヤルを回さずに、専用キーを押すだけ。


【表示例:牛乳】



例:牛乳をあたためる

1 食品を庫内に入れる

※牛乳:右側の円の中央に置きます。 ※ゆで野菜・生解凍:庫内中央に置きます。



7 年乳を押し **杯数** を選ぶ

- 4-1,杯→4-2杯→4-3杯→4-4杯
- ゅで野菜 5 ゆで野菜 (葉菜) ←→ 6 ゆで野菜 (根菜)
- ^{生解凍} 7 生解凍(解凍) ↔ 8 生解凍(さしみ)

3 (***) を押す

●途中から残時間表示に切り替わります 表示例: 牛乳





▶ブザーが3回鳴って加熱終了

......

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。



■お好みの仕上がりを選ぶには

- → メニューを選んでからダイヤルを回し、強め弱めを加減する
- 右へ回すと(強め)、左へ回すと(弱め)になります。強め弱めとも1、2、3の設定ができます。

■加熱中にとびらを開けたとき

- → 「とりけし」を押し、手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためる(40~41ページ)
- ■終了後、さらに加熱したいとき(延長)
- → 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う



操作方法は 30 ページ

もう読みましたか?

付属品は 使えません

使いかたのポイント ($20 \sim 21$ ページ) 守っていただきたいこと ($22 \sim 23$ ページ)

4 牛乳

- ★一度にあたためられる分量…4-1:1杯、4-2:2杯、4-3:3杯、4-4:4杯です。

上手にあたためるために


- ●マグカップは必ず右側の円の内側に置きます。2杯以上の場合も必ず1個は右側の円の内側に置いてください。右側の円以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。
- ●個数に合わせた置きかた


1個


2個

3値

4個









直径約8cm

●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。

容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、赤外線センサーがうまく働かない場合があります。

• 容器…背が低く広口のマグカップ。

マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。

• 1杯の分量…容器の8分目。(約200ml) (少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)



- ●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、飛び散ってやけどの原因になることがあります。
 - あたためる前に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
 - あたためた後は、少し時間をおいて取り出してください。

■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(40~41・52ページ)

■コーヒー・水などののみものは

→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。(40~41・52ページ)



上手に使うコッ──■■ ゆで野菜■■■

操作方法は

庫内中央に


付属品は 使えません



使いかたのポイント (20~21ページ) 守っていただきたいこと (22~23ページ)

5 ゆで野菜(葉菜): ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど

- 分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ゆでかた…水洗いしてラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を 下にして平皿にのせて加熱します。
- 葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いときは半分に分けてラップで包みます。



- 分量…100~600g(食品の重さのみ)
- *450g以上加熱するときはダイヤルを右に回して、(仕上がり4)にしてください。
- ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。 ラップは食品に触れるようにしてください。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、しばらく置いて **繰り越し加熱***1(約5分)を利用します。

- 2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- 丸くて高さのある大きなじゃがいもは、「仕上がり調節」 〔強め〕を使います。

切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿ごときっちり ラップをして加熱します。

●大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップをして「レンジ600W」を選び、時間を設定して 加熱します。(40~41・52ページ参照)

• 小さく切ったにんじんやミックスベジタブルを「根菜」で加熱すると、火花が出て焦げた り、乾燥することがあります。

■食品の分量が100g未満の場合は

→「レンジ600W | で様子を見ながら加熱してください。(40~41·52ページ) 自動で調理すると発煙・発火の原因になります。



- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - 葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - 根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ラップ以外のものをかぶせないでください。
 - ※正しい使いかたをしないと、食品の過加熱となり発煙・発火する原因になります。また火花がでて、 庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

: ※1:繰り越し加熱とは

食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと

繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。

______**生解凍 ■ ■**

操作方法は 30 ページ

付属品は 使えません



使いかたのポイント (20~21ページ) 守っていただきたいこと (22~23ページ)

- ●冷凍室で冷凍保存していた肉や魚を自動で解凍します。
- ●冷凍庫から出したらすぐに、カチコチの状態で解凍して ください。
- ★一度に解凍できる分量は100~600gです。



フ 生解凍(解凍)

自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍。

8 生解凍(さしみ)

サクッと包丁が入る状態に仕上げます。盛り付けて食卓に出すときが食べごろです。

●ラップやふたをはずして、発泡トレイのまま解凍する

深めの発泡トレイはセンサーがうまく働かないことがあるので、浅めのトレイに移すか、 平らな皿にペーパータオルを敷き、その上に置いて解凍してください。



●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ

- 分量の多いときや形が均一でないときは周囲を包むことをおすすめします。
- 魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。

●解凍する食品の大きさをそろえる

• 上手に解凍できる食品の厚さは3cmまで。 同時に2つ以上解凍するときは、同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。 厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」(強め)に設定します。



●庫内を十分冷ましてから解凍する

• 庫内が熱いとセンサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温」が表示された ときは、「とりけし」キーを押し、とびらを開けて庫内が冷めるまでお待ちください。

■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは

→「レンジ200W | で様子を見ながら解凍してください。(40~41 · 52ページ)



上手な冷凍をして、上手に解凍しましょう!

- ●食材は新鮮なものを用意し、冷凍してください。
- ●食材は薄く(2~3cm)、1回分ずつ平らな形にそろえてください。 重ねたり、かたまり状にすると上手に解凍できません。

操作は36~37ページをご覧ください。

	メニュー 番号	メニュー分類 参照ページ	食品の置きかた	給水の 準備	使用する付属品
	9	スチームあたため 29ページ		満水	付属品は使えません
 	10	カラッとあたため 38ページ		満水	
あたため	11	ふっくらパン 38ページ	1/88/1	空	
	12	中華まん蒸し ダーシ 38ページ		満水	付属品は使えません
	13	お酒 39ページ		恕	
	14	ハンバーグ 71ページ		型	
	15	鶏の照り焼き 🍪 74ページ		満水	
	16	鶏のから揚げ 2-2 84ページ		満水	
	17	焼きそば 25-0 86ページ	25000	満水	
	18	焼き魚(切り身) 74ページ		満水	
お惣菜	19	焼き魚(丸身) 75ページ		空	
	20	グラタン 82~83ページ		HA HA	
	21	ローカロリーフライ 85ページ		HB	
	22	茶わん蒸し 86ページ		満水	
	23	カレー・シチュー 90ページ		HB	付属品は使えません
	24	肉じゃが 91ページ		空空	
スピ	25	3分メニュー 100~101ページ		空型	
スピードメニュ	26	5分メニュー 102~103ページ		空型	付属品は使えません
<u> </u>	27	8分メニュー 111~113ページ		空空	

	メニュー 番号	メニュー分類 参照ページ	食品の 置きかた	給水の 準備	使用する付属品
	28	フランスパン ☞ 128~131 · 135ページ		満水	
	29	メロンパン 127ページ		空	
	30	バターロール 124ページ		空	
110	31	らくらくベーカリー 144ページ	発酵 ● 付属品は使えませ	±h "	焼き上げ空
パン・レ	32	ピザ 120~121ページ		空	
ピザ・ス	33	クッキー 154~155ページ		野	
イーツ	34	シュークリーム <i>ジ</i> → 150~151ページ	1111	満水	
	35	スポンジケーキ ② ~ 146~147ページ		満水	
	36	シフォンケーキ 148~149ページ		空	
	37	焼きいも 166ページ		空	
	38	なめらかプリン <i>ラー</i> 153ページ		満水	

	メニュー 番号	メニュー分類 参照ページ	給水の準備と付属品の使用
	39	手間なしお手入れ <i>②</i> > 56ページ	付属品の汚れを落としたいときは、 庫内に付属品を入れます
お手入れ	40	パイプの水抜き 57ページ	を本体からはずします
11	41	脱臭 24ページ	空 付属品は使いません

メニューを選んで自動調理

ダイヤルメニューの基本操作

付属品の使用については、ダ イヤルメニュー一覧(34~35 ページ)をご覧ください。

ダイヤルメニューの基本的な操作を説明しています。38~39ページの上手に使うコットあわせてご覧ください。




基本操作(※メニューによって操作が一部異なります。料理集を参照して操作を進めてください)

食品を入れる

- 指定の位置に置きます。
- 料理集に


 ▼マークのあるメニューは、給水の準備をします。
- 給水の準備は15ページ参照。





を回して メニュー を選ぶ

表示部にメニュー番号9~41が表示されるので、 メニュー番号を選んでください。





残り時間が表示されます。



▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温」が表示されます。

とびらを開け、食品を取り出す

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

| 冷却中(--) | | | | | | | 延長 - 厚碧

角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り 出してください。また、スチーム調理終了後は吹 出口から出るスチームに気を付けてください。

スチーム タームの使用後は… (終了後のお手入れについては57ページ参照)

■お好みの仕上がりを選ぶには

- → メニューを選んで押して決定してか 弱め 強め らダイヤルを回し、強め弱めを加減 ▲ する
- •右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕 あります。
- になります。強め、弱めとも1、2、3が

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

- → 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を 設定し、様子を見ながら行う
- ただし「お手入れ」は延長できません。

■途中で調理時間を増減したいとき (10、11、14~21、28~37のみ)

→ 加熱中、残り時間が表示された後、 ダイヤルを回して1分ずつ増減する •11、31はオーブン加熱中のみ 増減できます。



短く 長く

■スチーム調理のとき調理途中で給水力セット の水がなくなると

- → ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅するので、 給水力セットに水を追加する
- 水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。 (調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

予熱が必要な調理の操作(※角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください)

を回して メニュー を選ぶ

- 表示部にメニュー番号9~41が表示されるので、メニュー番号を選んでください。
- 料理集に

 ▼マークのあるメニューの場合は、給水の準備をします。
- 給水の準備は15ページ参照。
- を押して予熱を開始する
 - ▶ブザーが5回鳴り、予熱終了

- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- 角皿を入れて予熱した場合は、角皿が熱くなっ ているので、取り出しや食品をのせる際には気 を付けてください。
- ・予熱は約20分間保持されます。 その間、何もしないと調理が終了になります。

食品を入れて







残り時間が表示されます。

スタート!

▶ブザーが3回鳴って加熱終了

●表示部に「高温」が表示されます。

とびらを開け、食品を取り出す

●食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。





角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り 出してください。また、スチーム調理終了後は吹 出口から出るスチームに気を付けてください。

スチーム スチームの使用後は… (終了後のお手入れについては57ページ参照)

お願い

調理終了後、角皿などは熱くなっています。

- 取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- 子供や幼児の手が触れないように気を付けてください。
- 市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で食品や付属品などに 触れないよう気を付けてください。
- 破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。

スチームを使った調理のとき

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに 気を付けてください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場 合があります。スチーム吹出口に気を付けてください。

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量) 以外は、ダイヤルメニューで上手に 仕上がらないことがあります。手 動調理で様子を見ながら加熱をし てください。また、室温・初期温度 電源電圧などによって、仕上がり状 態が変わることがあります。

39

10 カラッとあたため ② (加熱時間の目安 約15分)

常温の揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。

- ●分量 ··· 100~200g (コロッケ ···1~2個程度) えびの天ぷら···1~4尾程度
- あたためかた…包装・容器を取りはずし、角皿に焼網をのせ、その上に食品をのせて中段に入れあたためます。
- 熱さの好み、種類、個数によって「仕上がり調節」で加減してください。
- ・冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」(強め)であたためてください。
- ・市販の調理済み冷凍食品には使えません。

●包装や容器は、取りはずしてあたためる。

ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。 食品は容器などに移さず、必ず焼網に直接置いてあたためます。



操作方法は



−■■■ ふっくらパン ■■■

11 ふっくらパン (加熱時間の目安約3分)

市販のパン(バターロールやフランスパン)を外はパリッと中はふんわりとあたためます。

付属品は 使えません


- ●一度にあたためられる分量…4個。(1個約30g)
- ●あたためかた…食品の包装・容器をはずし、庫内底面にオーブンシートを敷き、 その上に置いてあたためます。

※冷凍したパンは自然解凍してからあたためてください。

※熱さの好み、パンの初期状態(冷蔵/常温)、個数によって「仕上がり調節」で加減してください。 ※惣菜パンのような、中身が入っているパンは、「仕上がり調節」(強め)であたためてください。 ※食パンのトーストは、126ページを参照してください。



- アルミホイルは取りはずしてください。 レンジとヒーターの組み合わせ加熱のため、アルミホイルなどの金属は火花が 飛ぶことがあるので絶対に使わないでください。
- ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。 容器などに移さず、必ず庫内中央に直接オーブンシートにのせて置きます。



――■■■ 中華まん蒸し |


12 中華まん蒸し (加熱時間の目安 約2分)

市販の中華まんを、スチームでしっとり・ふんわりとあたためます。

付属品は 使えません

- ●一度にあたためられる分量…1個約100g
 - 冷蔵・常温は1~4個、冷凍は1~2個
- ●あたためかた … 食品の包装・容器をはずした中華まんを耐熱皿にのせ、 中央に置いてあたためます。
- ※熱さの好み、初期状態(冷蔵・常温/冷凍)、個数、中華まんの大きさによって、 下記の表を目安に「仕上がり調節」で加減してください。

仕上がり調節 加熱時間の目安	弱め 1 (約 1 分)	標準 (約2分)	強め 1 (約3分)	強め2 (約4分)
冷蔵・常温 (1~4個)	(in)			
冷凍 (1~2個)	_		_	



●包装や容器は、取りはずしてあたためる。

38

ラップやビニールなどの包装は取りはずしてください。

上手に使うコツ

──■■■ お酒 ■■■

操作方法は36 ページ


守っていただきたいこと (22~23ページ)

13 お酒

●一度にあたためられる分量…とっくり1~4本。

付属品は 使えません

- ●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。
- 容器…背が低く、ずんぐりとしたとっくり。(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- 1本の分量…とっくりの8分目。(約160ml) (少ししか入れないと沸騰する恐れがあります)
- 加熱ムラを少なくするために…とっくりの首の細い部分をアルミホイルで覆う。
- 3本以上をあたためるときは、ダイヤルを右に回して(仕上がり4)にしてください。



- ●庫内中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。
- ■コップであたためる場合は→手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

-■■■ らくらくベーカリー ■■■


31 らくらくベーカリー

レンジを使って発酵時間を短縮。

生地作りから焼き上げまで設定もおまかせ。簡単にパンが作れます。

●作りかた … 一次発酵・成形発酵・焼き上げの各段階で、調理工程が一度止まります。 料理集144ページの手順に従って作業を進めてください。 スタートを押すと、次の工程に進みます。

●調理工程 … 一次発酵(レンジ約7分)→成形発酵(レンジ約6分)→焼き上げ(オーブン約16分)





付属品は使えません

- お好みの焼き上がりにしたいときは、メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で加減します。 (強め3)、(弱め3)のみ、発酵時間が自動的に調整されます。
- 焼き上げ途中で調理時間を増減したいときは、加熱中、調理時間が表示された後、ダイヤルを回して 1分ずつ増減する。
- 調理途中で残り時間が表示されます。表示される時間は、発酵から焼き上げまでのトータル時間です。 各工程の残り時間ではありませんので、ご注意ください。



途中で残り時間が表示されます。 (発酵から焼き上げまでのトータル時間が表示されます)

●付属品に注意する

• 一次発酵と成形発酵はレンジ加熱なので、付属品は使えません。 付属品(角皿・焼網)や金属製の容器、耐熱性ではない容器は使えませんので、調理前にご確認ください。

お知らせ

• 料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理で上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

時間・出力を合わせて


レンジで調理する/煮込み

付属品は使えません




食品を入れる

• 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。



レンジ を押して **出力** を選ぶ[※]




*煮込みを選ぶと、初めに設定する600Wが表示されます。

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間 レンジ1000W:5分 レンジ600W、500W:30分 レンジ200W:90分

■調理時間の設定単位







▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

手動加熱の設定時間の目安は52ページを参照してください。

手動1000Wで繰り返しご使用になった場合、電気部品の保護のため調理途中で出力が600Wに切り換わります。

煮込み

- 初めに600W(強)、次に200W(弱)で加熱します。
- 操作3でまず600Wの時間を合わせダイヤルを押して決定後、 200Wの時間を合わせてスタートを押します。
- レンジ600Wの加熱が終わると続けてレンジ200Wの調理 残り時間が表示されます。



■途中で調理時間を増減したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで5分、600W・500Wで30分、 200Wで90分までです。



■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う

■出力の使い分け目安

1000W	600W	500W	200W
分分 分分分 強火	8	 	&&& 弱火
● 食品をすばやく あたためる リ	野菜をゆでる (下ごしらえ)食品をあたためる	●調理全般	煮込む解凍する

●調理内容に合わせてラップを使う

あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけてあたためます。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(52ページ)や料理集で確認してください。

●冷凍食品について

市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージに記載の出力と加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、加熱の不足があるときは様子を見ながら時間を調節してください。



お願い

ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

食品を

お好みの温度にあたためる

付属品は使えません


◆分量は一人分を基準としています。(分量の目安は右の表を参照してください)



例:バターをやわらかくする

食品を入れる

• 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。



たが を押して **お好み温度** を選ぶ※

を回して -10~90℃ から温度を選ぶ

• あたため温度の目安は右の表を参照してください。



▶ 加熱開始



残り時間が表示されます。

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

• 食品を取り忘れるとブザーが 1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。

■終了後、さらにあたためたいとき(延長)

- →調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う
- ■庫内を十分冷ましてからあたためる
 - 庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。


■食品は円を目安に庫内中央に置く

• マグカップは右側の円の中心に合わせて置いてください。



使いかたのポイント (20~21ページ) 守っていただきたいこと (22~23ページ)

おすすめ温度の目安



上手にあたためるために

- ●ラップやふたをしないであたためる
- ●ベビーフードや介護食をあたためるとき
 - 浅めの容器に移し替えてあたためます。
 - 冷凍したものはあたためられません。手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
 - 赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。

●分量・容器について

- 分量は一人分を基準としています。
- 分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- 容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。
- ※正しい使いかたをしないと、仕上がりが悪くなることがあります。 また、食品の焦げ・発煙・発火の原因になります。

カッテージチーズ



アドバイス

●はちみつやメープルシロップを かけたり、サラダに入れてお試 しください。

- ◆ 耐熱容器に牛乳を入れて庫内中央に置 き、**〈お好み温度・40~45℃〉**で加熱す
- ↑ 加熱後、レモン汁を加え、よく混ぜ合わ **4** せ、しばらくおく。
- 3 ふきんでこす。



十分注意!

時間・温度を合わせて

オーブン 予熱なし で調理する



予熱あり

角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください。

車内に何も入れず、╬クルル を1回押す※

▶ 表示部に 予熱 を表示

※ 押すごとに
が オーブン(予熱あり) → オーブン(予熱なし) → と変わります。
グリル ← 発酵 ← 発酵 ←

設定へ 6

設定へ **③**決定

を回して 温度 を合わせ、押して決定する

- 設定温度: 100~250℃、300℃
- ・ただし、庫内が熱いとき(表示に「高温」が点滅)は、電気部品保護のため、240℃以上の設定はできません。

3 (決定

44

を回して **時間** を合わせる

• 最大設定時間: 90分

■調理時間の設定単位

 0
 15分
 40分
 90分

 30秒単位
 1分単位
 5分単位

を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- 角皿を入れて予熱した場合は、角皿が熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気を付けてください。
- 予熱は約20分間保持されます。 その間、何もしないと調理が終了になります。

食品を入れ を埋す





▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- •表示部に「高温 | が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

使用する付属品組み合わせは料理集参照



予熱なし

食品を入れる

オーブン静グルを

を2回押す※

3 を回して **温度** を合わせ、 押して決定する

- 設定温度: 100~250℃、300℃
- ただし、庫内が熱いとき(表示に「高温」が点滅)は、 電気部品保護のため、240℃以上の設定はできません。

......

4



を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 90分

あたため を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

予熱とは

- 作る料理に適した温度にあらかじめ庫内をあたためておくことです。 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- ■予熱中の調理時間・温度の変更
- → できません。

■予熱時間の目安

→ 250℃設定のとき、約15分 200℃設定のとき、約7分

■調理温度を予熱温度と異なる温度に 変更したいとき

→ 予熱終了後、食品を入れてスタートを押してから温度を変更します。 調理開始後、ダイヤルを押し、設定温度が点滅している間にダイヤルを回して10℃ずつ増減する

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、90分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

→ 加熱中にダイヤルを押し、設定温度が 点滅している間にダイヤルを回して 10℃ずつ増減する

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回し て時間を設定し、様子を見ながら行う

45

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

温度・時間を合わせて





食品を入れる

を3回押す※

オーブン(予熱あり) --- オーブン(予熱なし) ※ 押すごとに と変わります。

を回して 温度 を合わせ、押して決定する

設定温度:30℃、35℃、40℃、45℃



を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 90分

■調理時間の設定単位

15分 40分 90分 30秒単位 1分単位 5分単位



▶ 加熱開始



残り時間が表示されます。

▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ 増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせ る時間を含め、90分までです。

●庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う

•表示部に「C21 | 「高温 | が表示されたときは、「とりけし | キー を押しとびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。 庫内温度が高いと発酵がうまくできません。

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設定し、様子を見ながら行う

時間を合わせて


グリルで調理する





例:魚をグリルで焼く

食品を入れる



を4回押す※





を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間30分

■調理時間の設定単位

10分 30分 1分単位 10秒単位:30秒単位



を押す

▶ 加熱開始



残り時間が表示されます。

お知らせ

- 両面にしっかり焼き色をつけたいときは途中で食品を裏返し、再び「スタート」キーを押します。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- ・食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし|を押すと止まります。
- 表示部に「高温」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中に時間ダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含 め、30分までです。

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回して時間を設 定し、様子を見ながら行う

時間・温度を合わせて

スチームを使って調理する



給水の準備をし、食品を入れる

- 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水の準備は15ページ参照。

付属品は使えません

を1回押す※



• 蒸し:オーブンとレンジを併用した蒸し調理です。使用する容器にご注意ください。 ※角皿やアルミホイルは火花が出るので使用しないでください。

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 30分

■調理時間の設定単位

0 5	分	10分	30分
10秒単位	30秒単位	立	1分単位

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- とびらを開けるときはスチームに十分気を付けてください。
- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 容器が熱くなっているので、気を付けて取り出してください。また、スチーム吹出口に気を付けてください。

スチームの ②チーム 使用後は… (終了後のお手入れについては57ページ参照)

〈スチームレンジ〉

付属品は使えません

スチームレンジ

給水の準備をし、食品を入れる

- 食品の量に合った耐熱性の容器に入れ、 円を目安に庫内中央に置きます。
- 給水の準備は15ページ参照。

を2回押す※

• スチームレンジ } レンジ(400W)とスチームで加熱します。 使用する容器に気を付けてください。 ※角皿やアルミホイルは火花が出るので使用しないでください。

を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間: 30分

を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- •とびらを開けるときはスチームに十分気を付けてください。
- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出し てください。また、スチーム吹出口に気を付けてください。

スチームの ダー 使用後は…

(終了後のお手入れについては57ページ参照)

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに気を付けてください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に気を付けてください。
- 調理後は水受けも熱くなっています。水受けは本体が冷めてから取り外してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

る時間を含め、30分までです。

■調理途中で給水力セットの水がなく

→ ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅す

るので、給水力セットに水を追加する 水を追加してしばらくすると「給水」の表

示が消えます。(調理途中でも給水力セッ

トに水を追加することができます)

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回し

て時間を設定し、様子を見ながら行う

減する

なると

→ 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増

• 1回の調理で設定できる時間は増やせ

取り出すときは スチームに 注意!

時間・温度を合わせて

過熱水蒸気 浮熱なし で調理する 愛子

予熱あり

給水の準備をし、庫内に何も入れず、 ※ を3回押す※

- 給水の準備は15ページ参照。
- ▶ 表示部に (予熱) を表示

x=1-(9-4 設定 ↑ ④) 決定

を回して **温度** を合わせ、 押して決定する

- 設定温度: 100~250℃
- ただし、庫内が熱いとき(表示に「高温」が点滅)は、 電気部品保護のため、240℃以上の設定はできま せん。

を回して 時間 を合わせる

最大設定時間:60分

あたためスタート

を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯

■調理時間の設定単位

 0
 15分
 40分
 60分

 30秒単位
 1分単位
 5分単位

- 予熱中、庫内灯は点灯しません。
- 予熱は約20分間保持されます。その間、何もしないと調理が終了になります。

5 食品を入れ、 (****) を押す



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。 また、スチーム吹出口に気を付けてください。

スチーム ②・の使用後は… (終了後のお手入れについては57ページ参照)

お願い

- とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに気を付けてください。
- 調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。
 スチーム吹出口に気を付けてください。
- 調理後は水受けも熱くなっています。水受けは本体が冷めてから取りはずしてください。



使用する付属品

組み合わせは料理集参照



過熱水蒸気とは…

過熱水蒸気には、加熱の他にも脱油効果があるので、食品に含まれる余分な油脂を落としてヘルシーに仕上げたいときに 使用します。

※過熱水蒸気はヒーターを併用します。

予熱なし

¶ 給水の準備をし、食品を入れる

給水の準備は15ページ参照。

スチーム過熱水蒸気

を4回押す※

となって を 地

を回して **温度** を合わせ、 押して決定する

- 設定温度: 100~250℃
- ただし、庫内が熱いとき(表示に「高温」が点滅)は、 電気部品保護のため、240℃以上の設定はできません。

4



を回して 時間 を合わせる

• 最大設定時間:60分

5



を押す

▶ 加熱開始



▶ ブザーが3回鳴り、加熱終了

- 食品を取り忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。 とびらを開けるか「とりけし」を押すと止まります。
- 表示部に「高温」が表示されます。
- 庫内や角皿などが熱くなっているので、気を付けて取り出してください。また、スチーム吹出口に気を付けてください。

スチーム ターの使用後は…

(終了後のお手入れについては57ページ参照)

予熱とは

作る料理に適した温度にあらかじめ庫内をあたためておくことです。 予熱中、庫内灯は点灯しません。

- ■予熱中の調理時間・温度の変更
- → できません。

■予熱時間の目安

→ 250℃設定のとき、約15分 200℃設定のとき、約7分

■途中で調理時間を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する
- 1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、60分までです。

■途中で調理温度を変更したいとき

- → 加熱中にダイヤルを押し、設定温度が 点滅している間にダイヤルを回して 10℃ずつ増減する
- ■調理途中で給水力セットの水がなく なると
- → ブザーが鳴り表示部に「給水」が点滅するので、給水カセットに水を追加する 水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加することができます)

■終了後、さらに加熱したいとき(延長)

→ 調理終了後1分以内に、ダイヤルを回し て時間を設定し、様子を見ながら行う

過熱水蒸気は目には見えませんので ご注意ください

お知らせ

- 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
- 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

手動加熱の設定時間の目安

◆ 出力と時間をセットする調理の目安です。

お願い

食品は加熱しすぎると、発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながらあたためてください。

 \cdot mI = cc

ラップあり…○/ラップなし…×

あたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯(150g)	約1分	×
どんぶりもの	1杯(340g)	約3分	×
スープ・みそ汁	1杯(150ml)	約1分40秒	×
野菜の煮物	150g	約1分20秒	×
カレー・シチュー	200g	約2分10秒	0
シューマイ	6⊐(100g)	約50秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約1分	0
バターロール	2⊐(70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐(110g)	約30秒	×

冷凍した食品のあたため(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約2分30秒	0
カレー・シチュー(冷凍)	300g	約8分	0
シューマイ(冷凍)	5⊐(100g)	約2分20秒	0
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約1分50秒	0

冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
	100g	約1分50秒	×
肉	200g	約4分	×
	400g	約7分	×
	600g	約10分	×
	100g	約2分	×
さしみ	200g	約3分	×
	400g	約5分	×
	600g	約7分	×

蒸し物(蒸し)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約8分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約11分	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約10分	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約15分	×

のみもの(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	×
お酒	1杯(160ml)	約1分	×
水(常温)	1杯(200ml)	約1分10秒	×
コーヒー(常温)	1杯(200ml)	約1分10秒	×

野菜のゆでもの(レンジ600W)

,	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
葉	ほうれん草	100g	約1分50秒	0
	キャベツ	100g	約2分10秒	0
菜	ブロッコリー	100g	約1分40秒	0
	じゃがいも	1⊐(150g)	約3分20秒	0
根	さといも	100g	約2分40秒	0
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	0
	にんじん	100g	約1分40秒	0

冷凍ゆで野菜の解凍(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約2分10秒	0
さといも	100g	約2分20秒	0
かぼちゃ	150g	約3分	0
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	0

スチームを使ったあたため(スチームレンジ400W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん(冷蔵)	1杯(150g)	約1分50秒	×
中華・肉・あんまん(冷蔵)	1⊐(100g)	約1分20秒	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約1分50秒	×
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約4分10秒	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約4分30秒	×

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

- ■キーを押したときは→ピッ
- ■調理終了のときは→ピーッピーッピーッ
- ■予熱終了、途中操作のある場合は→ピーッピーッピーッピーッピーッ
- ■加熱終了後、食品を取り出し忘れると→1分おきにピーッピーッピーッ
- ■異常表示のときは→ピピピピピピピ
- ■水補給表示のときは・調理が一時停止した場合→ピピピピピピピ
 - ・調理が一時停止しない場合→1分おきにピピピ

ブザー音を消す

ブザー音を鳴るように元に戻す

■ブザー音を消す操作と同じ操作を行う。

■すべてのブザー音を消すとき

1 「0」表示中に とりけい を

ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

2 続いて (# # *) を押す

■取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

1 「O」表示中に を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

2 続いて 年乳 を押す

お知らせサイン・操作ガイドについて

お知らせサイン・操作ガイドを消す

お知らせサイン・操作ガイドが光るように元に戻す

 「O」表示中に を ピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押す

■お知らせサイン・操作ガイドを消す操作と同じ操作を 行う。

2 続いて 機識 を押す

55

お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグをコン セントから抜く

プラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし

ぬれ手禁止感電の原因になります。

⚠注意



本体の掃除は、電源プラグを抜き本体 がさめてから行う

冷めてから

プラグを魅・感電や、やけどをする恐れがあります。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチーム が発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは閉めて おきます。



食品や肉汁などで、汚れたままにしな

結露した水分もふき取ってください

電波が汚れた部分に集中して、火花の発生・発 煙・発火などの恐れがあります。また、さびの 原因になります。

• 付着した場合は、本体が冷めてから必ずふき 取ってください。

■長期間で使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気や、ほこりがか からないようにして、保管してください。

日常のお手入れ

キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

• ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた 布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

お願い

• 水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。

スチーム吹出口

かたくしぼった、ぬれぶきんでふく。

スチーム調理後、スチーム吹出口付近に白いあ と(水の中の溶解物)が残ることがあります。こ まめにかたくしぼったぬれぶきんでふき取ってく ださい。

庫内・とびらの内側


かたくしぼった、ぬれ布巾でふく。

• 落ちにくい汚れは、ぬれた布巾を汚れの上に置いて30 分ぐらいふやかしてからふきます。

スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布で ふき取る。

お願い

たわしやフォークなど先のとがったものでこすらないで ください。傷になったり、割れる原因になります。



給水力セット・水受け

やわらかいスポンジで水洗 いをして汚れを落とし、水気 は十分にふき取る。

汚れが気になる方は、中性洗 剤を水で薄めて洗い流してく ださい。



お願い

食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れたり、直射日光に当 てて乾燥させたりしないでください。給水力セットの変 形、破損の原因になります。

■お手入れしても庫内の臭いが取れないとき


庫内のカラ焼き・脱臭(24ページ参照)をしてください。臭いがやわらぎます。

お願い

住宅家旦用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、 ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤やたわし、スポン ジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使わないでください。 損傷、変色、変形、発煙、発火、さびなどの原因になります。

・スポンジ部で洗ってください。

スポンジたわし



- 硬い部分(研磨剤入り不織布)は使わないでください。

研磨剤入りナイロンたわし



使わないでください。 研磨剤が入っていないものをお使いください。

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれ布巾ですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなることがありま

汚れが落ちにくいときは、スチームを使ったお手入れ(56ページ)を実施 し、ぬれ布巾や丸めたラップでこすって汚れを落としてください。

庫内底面のフラットプレートには、お手入れ動作で発生したスチームが汚 れの下に入り込み、汚れを落としやすくするイージークリーンコートが施 されています。




お願い

- 周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷が付くのでこすらないでください。
- 金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。 傷付いたり、割れるこ とがあります。

角皿

やわらかいスポンジで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。



- ジ)を行ってください。
- 角皿に水気が残っているとさびが付くことがあるので水気は十分にふき 取ってください。



お願い

- 使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- ・ 金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。 傷付いたり、割れたり、変形 することがあります。

お手入れのしかた(つづき)



汚れが気になるとき 😂

【スチームを使ったお手入れのしかた】

スチームで、庫内の汚れを浮かせて、ふき取りやすくします。 また、汚れを落としたい焼網・角皿を入れると、汚れが落ちやすくなります。 お手入れの時間は 10分 です。

給水力セットを本体にセットする

- *焼網・角皿の汚れを落としたいときは、庫内に入れてください。
- 給水の準備は15ページ参照。

を回して

- オチームー

39 手間なしお手入れ を選ぶ





▶ お手入れ開始

▶ ブザーが3回鳴り、終了

- 電源プラグをコンセントから抜き、庫内・焼網・角皿の温度が十分に下がってから、 汚れをふき取ってください。
- 終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セットを水洗いしてください。
- 庫内に残った水分は、冷めてから乾いた布巾でふき取ってください。

お知らせ

• 終了直後は、庫内・焼網・角皿・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気を付けてください。

スチームを使うたびに

パイプの水抜きのしかた

調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行って ください。

お手入れの時間は2分です。

給水力セットを本体から 引き抜く



を回して

40 パイプの水抜き を選ぶ

▶ 水抜き開始



- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
- 終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させてくだ さい。

お知らせ

- •パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の 操作をしないでください。
- 水抜き中は、とびらを閉めておいてください。 水抜 きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くな っていますので気を付けてください。

お手入れについて

調理終了後は本体が冷めてから、必ず庫内に残っ た水滴を、乾いた布巾などでふき取ってください。 庫内に水滴が残ったままスチーム調理を繰り返す と、水受けから水があふれることがあります。

- 庫内が十分に冷めてから 庫内やとびらの水滴を、 乾いた布巾などでふき取る
 - 角皿にたまった水滴もふき取ってください。



- 給水力セットを本体から 取りはずす
 - 残った水を捨て、水洗いしてください。
 - 日常のお手入れ参照(54ページ)



水受けをはずし、たまった 水を捨てる



給水力セットおよび水受けを 本体にセットする



よくあるお問い合わせ

58

参照 しつもん ページ 設置のとき、壁や家具との 必要です。 8ページ 壁や家具などが、過熱し火災や損傷の原因になります。 間をあけて置く必要はあ りますか? ・上方10cm以上、左右を各2cm以上あけてください。 後方、下方はあける必要はありません。 ※ただし、右を4cm以上あけると、左はあける必要 はありません。 • 前方はとびらが完全に開いて、食品を出し入れで きるスペースが必要です。 アースは必要ですか? アースは確実に取り付けてください。 8ページ 初めて使用するときに 必要です。 24ページ カラ焼き・脱臭は必要で 初めてお使いのときは、「庫内のカラ焼き・脱臭」を 行って、庫内の防錆の油を焼き切ってください。 すか? 煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障で はありません。 汚れはどうしたら落ちま 「お手入れのしかた」を参照して、こまめにお手入れ 54ページ してください。 すか? 57ページ どんな容器が使えるの 「使える容器・使えない容器」を参照してください。 18ページ ですか? 19ページ 製品の中に残った水を 「パイプの水抜きのしかた」を参照してください。 57ページ 抜くにはどうしたらいい」 ですか? 製品を移動させるときは 製品の左右底面を確実に持ち、抱きかかえるように どうするのですか? して移動してください。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱・スチーム加熱)

項目	こんなときは	対処方法
	調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない	庫内(特に底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かない ことがあります。とびらを開けて庫内を冷ましてからあた ためてください。
	食品があたたまらない	食品が金属容器・アルミホイルなどで、覆われていませんか?付属の角皿を使用していませんか?角皿は使用しないでください。
	あたためキーであたためる と熱くなりすぎる	 陶器やガラス製のふたを使っていませんか?ふたは使用しないでください。 →赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 食品を置く位置は正しいですか?庫内中央に置いてください。 分量が少なくありませんか?一度にあたためる量は100g以上にしてください。 赤外線センサーでの検知を正しく行うために、容器はできるだけ背が低くて口の広いものをお使いください。
ごはん	ごはんがパサつく	● あたためる前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。● 「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
・おかず	煮もの・煮魚などの煮汁が 飛び散る	計気を切って深めの容器に入れてあたためます。「2 おかず」で様子を見ながらあたためてください。
	カレーやシチューが あたたまらない	とろみのある食品は「2 おかず」で様子を見ながら、あたためてください。
のあたため	冷凍ごはんがあたたまらない	表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	冷凍食品があたたまらない	表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップが触れるようにかぶせてください。
	食品がパサつく	●「スチームレンジ」であたためると、しっとり仕上がります。
	フライや天ぷらをあたため るとベチョッとする	● [10 カラッとあたため]であたためると、カラッと仕上がります。
	二品のあたためがうまく できない	 食品を端に置いていませんか。 あたためる分量が多すぎませんか。 ごはんに対しておかずが多いと、うまくあたたまりません。 食品の種類や分量の組み合わせによっては、うまくあたたまらないことがあります。 →うまくあたたまらなかったら、手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

お料理が上手にできないとき(レンジ加熱・スチーム加熱)(つづき)

項目	こんなときは	対処方法
生解凍	上手に解凍できない	 食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて解凍してください。 →深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 うまく解凍できる食品の厚さは3cmまでです。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさにそろえてください。 形状によっては上手に解凍できないことがあります。
	解凍不足	 ● 食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、解凍不足になることがあります。 →食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。 →解凍不足の部分は「レンジ200W」で様子を見ながら解凍してください。 →表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
	調理がすぐに終了する のみものの温度が低い	庫内(特に底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。とびらを開けて庫内を冷ましてからあたためてください。
のみもの	牛乳が熱くなりすぎる	 「4 牛乳」であたためていますか?「あたため」では熱くなります。 分量はどのくらい入っていますか?容器に対して8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。 容器は31ページのものを参考にしてください。
のあたため	お酒が熱くなりすぎる	 「13 お酒」であたためていますか?「あたため」では熱くなります。 分量はどのくらい入っていますか?容器に対して8分目まで入れてください。 容器に対して少量しか入れていないと沸騰する恐れがあります。
	お酒が上の方と下の方で温度が違う	加熱後、まぜてください。とっくりを使用する場合はとっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。

項目	こんなときは	対処方法
in the	うまくできない	 陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをしていませんか?ふたは使用しないでください。 葉菜は食品のみラップをして、平皿ごとラップしないでください。 根菜は平皿ごとラップしてください。 分量が100g未満の場合は「レンジ600W」で、様子を見ながら加熱してください。
ゆでもの	野菜が乾燥気味になる	● 野菜を洗い、水気を切らずに調理してください。
	できすぎのところと、加熱 の足りないところがある	 かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。 加熱後は庫内から取り出し、しばらくそのまま置いて5分ほど 繰り越し加熱を利用します。 2個以上のときは同じ仕上がりにするために、大きさをそろえ てください。
お好み温度	調理がすぐに終了する 食品の温度が低い	● 庫内(特に底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。とびらを開けて庫内を冷ましてからあたためてください。
スチームあたため	あたため時間が長くかかる	■ スチームを発生させてあたためるので、レンジ加熱だけのあた ためより時間がかかります。 しっとりとした仕上がりよりもスピードを優先するときは 「1 ごはん」であたためてください。
蒸し物	うまくできない	 分量は合っていますか?料理集に記載されている分量を変えるとうまくできません。 給水カセットの水がなくなっていませんか?水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。 給水カセットを奥までしっかりとセットしてください。
スチーム加熱全般	うまくできない	給水力セットの水がなくなっていませんか?水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまくできません。給水力セットを奥までしっかりとセットしてください。

お料理が上手にできないとき(過熱水蒸気・オーブン加熱)(つづき)

●オーブン調理で上手に仕上げるために

• 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

<i>Л</i> Ц?	中 政府	C 艮 回 の 削 俊 を 人 化 省 ん	にたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上かります。 -
項[こんなときは	対処方法
		ケーキのふくらみが 悪い	卵はしっかりと泡立てましたか?字が書けるくらいしっかりと 泡立ててください。粉を合わせた後、混ぜすぎていませんか?
	スポ	泡立てがうまく できない	ボウルや泡立て器に、水分や油分が付いていると泡立ちが悪くなります。水分や油分の付いてないボウルをお使いください。
	スポンジケーキ	きめが粗く粉っぽい	粉をふるって入れましたか?粉をふるうと、ゴミなどを取り除き、粉に空気を含ませることができます。粉がなじむまで混ぜましたか?
お		中央が沈む	● 卵の泡立てすぎはありませんか?
お菓子		焼き色が濃い・薄い	材料の違い、ケーキ型の違いなどで焼き色が変わります。様子を見ながら調理してください。
	シフォンケーキ	ふくらみが悪い	卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。卵白は冷やしておいた方がよく泡立ちます。
		ケーキの中に空洞が できた	型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。生地を高いところから一気に入れましょう。
	クリーム	ふくらみが悪い	◆ 分量は正しくはかりましたか?◆ 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか?
	クッキー	焼き色にむらがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか?
パン	バターロール	ふくらみが悪く、 かたい	 生地の発酵は十分でしたか?発酵不足で生地温度が低いとあまりふくらみません。 成形するとき生地をいじめていませんか?生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。 123ページの「パン作りのコツ」を参照してください。
ン	70	焼き色にむらがある	● 1個ずつの大きさはそろってますか?大きさをそろえてください。
	フ パラ ンス	上手にできない	▶ ● 130ページの「フランスパン作りのコツ」をご覧ください。
焼き物	グラタン	焼き色にむらがある	● チーズの種類によって、焼き色が異なることがあります。様子 を見ながら加熱してください。

こんな表示が出たときは

表示例	理由(原因)	処置
「扉開開閉」表示	●とびらを閉め、1分以上すぎてから「あたため」キーを押すと表示されます。	●もう1度とびらを開閉し、1分以内に キーを押してください。
「冷却中」 表示	●レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室などを冷却しているとき表示されます。	●表示中でも調理できます。 ただし、使用できない自動メニューが あります。
高温上表示	●オーブンなどヒーター加熱調理終了後、庫内が高温のとき表示されます。	●とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 15~20分程度で表示が消えます。 表示中でも「とりけし」キーを押すか 調理メニューを設定すると消え、一 部のメニューは使うことができます。
「C 21」と「高温」表示	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」「生解凍」を設定しスタートすると表示されます。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
	●オーブンなどヒーター加熱調理の後などで庫内温度が高いときに「あたため」「お好み温度」および一部のメニューをスタートすると表示されます。	●「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。 「手動の「レンジ」は使えます。 ただし「お好み温度」は使えません。
表示番号	●製品が故障している場合があります。	●電源プラグを抜き、販売店または東芝 生活家電ご相談センターへ表示番号 をお知らせください。
コデモ 表示	●デモモードが設定されていると、とびらを 開けたとき表示されます。 デモモードが設定されていると加熱が行 われません。 デモモードとは、店頭で実演するための モードです。	●「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押した後「とりけし」キーを押してください。 さらに「とりけし」キーをピッピッとブザー音がするまで(約3秒)押した後「とりけし」キーを押してください。
給水」表示	●給水力セットに水がないと表示されます。	●調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」キーを押してください。 ●一時停止しない場合は、給水力セットに水を入れ、取り付けてください。しばらくすると「給水」表示は消え調理はそのまま継続します。

修理を依頼される前に

次のような場合は故障ではありません。

現象	理由(処置)
電源プラグを、コンセントに差し込んで も何も表示しない。	• とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	• 製品内部のスイッチ切り換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、ボコッボコッという連続音や、ポコンという音がする。	• 熱収縮による庫内壁面の音で、故障ではありません。
レンジ調理の開始時および途中に、 ジーという連続音がする。	• レンジ調理時の動作音で、故障ではありません。
調理中、調理後に音(ファン)がしたり、 しなかったりする。	製品内部を冷却するファンの音で、故障ではありません。調理後、冷却ファンが回ることがありますが、故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは、「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、 何も表示しない。	省エネルギーのため、とびらを開けた後5分すぎると電源を切るためです。 (とびらを開け、食品を入れてから操作してください)
とびらを開けると表示部に「O」が表示 される。	とびらを開けたとき電源が入る仕様です。電源が入ると「O」が表示されます。
調理終了後、1分ごとにピーッピーッ ピーッと鳴る。	• 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能が付いています。 故障ではありません。
スチームが出ない。	・給水カセットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。・オーブン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
スチーム調理中にジュワー、ブシュー、 シュワー、ブシュブシュなどの音がする。	•スチームヒーターで加熱された水が蒸発するときの音で、故障ではありません。 使い始めてからしばらくは、特に音が大きい場合があります。
とびらがくもる。	• 調理中や調理後に、とびらのガラスがくもる場合がありますが、故障ではありません。2時間くらいすると自然に消えます。 庫内のカラ焼き・脱臭をすれば、30分くらいで消えます。(24ページ参照)
加熱後、庫内やとびら内側に水滴が付着 する。 水滴が落ちる。	• 調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。 スチーム調理やメニューによっては、食品から出た水蒸気が付着します。 水滴は冷めてから、乾いた布でふき取ってください。
とびらと本体の間からスチームが漏れる。	スチームの量や室温によって、スチームが漏れることがありますが、 調理など性能上の影響はありません。 また、レンジ調理での電波漏れはありません。
煙やいやなにおいが出た。	 使い始めは、防錆の油が焼けてにおいや煙が出ることがありますが、 故障ではありません。 庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。 庫内やとびらが汚れていませんか。
オーブン調理中、液晶表示が見えにくくなる。	• 液晶は温度が高くなると表示が濃くなり見えにくくなることがあります。 これは液晶の性質によるもので故障ではありません。 温度が下がれば元に戻ります。
スチーム吹出口から白い粉のような ものが出る	・白い粉は、水道水に含まれるマグネシウム・カルシウムなどのミネラル 成分のため無害です。

現象	理由(処置)
調理中に火花が出た。	 ・付属の角皿を使用していませんか。角皿はレンジでは使用できません。 ・レンジを使うメニューで金属容器、金網、金串を使用していませんか。 ・金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあります。 ・庫内が汚れていませんか。 電波が汚れた部分に集中して、火花が出ることがあります。
庫内が設定温度にならない。	• 設定温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。 庫内に食品や付属品を入れて市販の温度計で温度を測定すると、温度が合わないことがあります。料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください。
300℃に設定できないことがある。	・ 庫内が熱いときは、電気部品保護のため、300℃の設定はできません。

修理を依頼される前に次のことを点検してください。

現象	理由(処置)	
まったく動かない。	 停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉した後で「スタート」キーを押し忘れていませんか。 電源が切れた状態で、キー操作をしていませんか。 (一度とびらを開けると電源が入ります) 	
「あたため」キーを押しても加熱されない。	• 「扉開閉」が表示されていませんか。 とびらを閉めてから 1 分をすぎるとスタートしません。 (一度とびらを開閉してからキーを押してください)	
「あたため」キーを押しても加熱されない。	「高温」が表示されていませんか。 (一部のメニューは庫内温度が高いとスタートしません。とびらを開け	
「のみもの」「ゆで野菜」「生解凍」キーを押し、「スタート」キーを押しても加熱されない。	■のクニューは準内温度が高いとスタードしません。としらを開けて 庫内を冷まし、「高温」表示が消えてからキーを操作してください)● デモモードになっていませんか。63ページの「デモ」表示を参照して、解除してください。	
ブザーが鳴らない。	• ブザー音を消す設定になっていませんか。 ブザー設定(53ページ)を参照して、設定しなおしてください	
イルミネーションガイドが光らない。	• イルミネーションガイドを消す設定になっていませんか。 イルミネーションガイド設定(53ページ)を参照して、設定しなおして ください。	
料理のでき上がりが悪い。	 調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品などを確認してください) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。 お料理が上手にできないとき(59~62ページ)を参照してください。 	
ときどき「スタート」キーを受け付けない。	とびらを閉めて一息おいてから操作してください。 (誤作動防止のため、とびらを閉めてすぐはキーを受け付けません)	

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤ

🔯 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど **022-774-5402** (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書(別添)

- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- この東芝過熱水蒸気オーブンレンジの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料 修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は 当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用すること があります。

修理を依頼されるときは

出張修理

● 58~65ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

● 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

● 修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されています。			
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金 です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。		

■ご連絡いただきたい内容...

品 名	過熱水蒸気オーブンレンジ				
形 名	ER-JD310				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				
で住所	付近の目印なども合わせてお知らせください				
お名前					
電話番号					
訪問希望日					
便利メモ					
	電話番号				

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは.....

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数 50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居 されてもそのままお使いいただけます。

仕様

電源	AC100V 50Hz-60Hz共用			
定格消費電力	電子レンジ1430W(14.6A)、ヒーター加熱1420W(14.2A)			
高周波出力	1000W ^{※1} ·600W·500W·200W相当 出力切換			
発振周波数	2450MHz			
ヒーター	熱風1390W・グリル1100W・スチーム600W			
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45℃)、100~300℃ ^{*2}			
外形寸法	500(幅)×450(奥行)×383(高さ)mm			
庫内有効寸法	398(幅)×330(奥行)×232(高さ)mm			
質量(重量)	17kg	総庫内容量	30L	
コードの長さ	1.4m	区分名	F	
電子レンジ機能の年間消費電力量	55.0kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	15.0kWh/年	
年間待機時消費電力量	OkWh/年	年間消費電力量	70.0kWh/年	
タイマー時限	レンジ1000W:5分 蒸し・スチームレンジ:30分 レンジ600W・レンジ500W・グリル:30分 レンジ200W・オーブン・発酵:90分 過熱水蒸気:60分			

- ※1 定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約5分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。 600Wへは自動的に切り換わります。
- ※2 オーブン温度を240℃以上に設定したときは、調理開始後25分で230℃に切り換わります。300℃での運転時間は約5分です。過熱水蒸気で設定できる温度は250℃までです。

また、設定温度が240℃以上のときは予熱温度は230℃になります。

温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)

- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ■電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- キーを押し、調理を開始しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないことがある。
- 使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花) または煙が出ることがある。
- その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。(技術のあるサービスマン以外の人は絶対にキャビネットをはずさないでください)

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部




少量(食パン2枚)なら、グリルで手軽にトーストができます

トースト(グリル版)

材料


食パン(6枚切) …… 2枚






作りかた *ER-JD510を例として調理方法を紹介しています。 ER-JD410、ER-JD310、ER-JD10でも、同様の方法・時間で調理できます。

1 角皿に焼網をのせ、食パンを中央によせて並べる。



2 1 を上段に入れ、〈グリル・3~4分〉で加熱する。



3 ブザーが鳴ったら裏返し、さらに**〈グリル・1~2分〉**で加熱する。

※裏返すときは、庫内や角皿などが熱くなっていますので、気をつけて行ってください。

アドバイス

・加熱時間は、お好みの焼き色に合わせて、調節してください。